



CAPRICE

راهنمای کاربری پکیج شوفار دیواری هوشمند کاپریس

خریدار گرامی

از حسن انتخاب و خرید شما سپاسگزاریم. دستگاه خریداری شده جهت تأمین گرمایش و آب گرم مصروفی شما طراحی و ساخته شده است. این دستگاه دارای ۶ ماه ضمانت تعویض و ۲۴ ماه گارانتی قطعات می‌باشد و به منظور رعایت اصول ایمنی و کاربری، نصب این محصول در تمام نقاط ایران توسط نصابان مجاز و مجرب به صورت رایگان انجام می‌شود.

این دستورالعمل برای پکیج شوفاژ دیواری کاپریس و برای مدل‌های 24FC2 و 28FC2 تدوین شده است. خواهشمند است قبل از استفاده از دستگاه و به منظور آشنایی کامل با طرز کار و ویژگی‌های آن، این دستورالعمل را به دقت مطالعه فرمایید.

ویژگی‌های پکیج شوفاژ دیواری کاپریس

- مجهز به پنل هوشمند جهت تنظیمات مورد نیاز کاربر
- راندمان حرارتی بالا و صرفه‌جویی در مصرف انرژی
- تأمین آب گرم مصرفی دائمی و بدون کاهش دما
- توانایی عملکرد دستگاه در فشار کم آب مصرفی
- حداقل صدادر حین کار کرد و در زمان روشن شدن
- تولیدشده بر اساس پیشرفت‌های ترین استانداردهای بین‌المللی
- دارای سیستم‌های ایمنی اعم از سیستم ضد یخ‌زدگی، ضد گریپاژ پمپ و اخطار گرفتگی دودکش
- مجهز به سیستم عیب‌یاب هوشمند الکترونیکی
- قابلیت استفاده از هوای محیط بیرونی با نصب دودکش دوجداره
- قابلیت استفاده از ترموموستات اتاقی
- توانایی کار با سیستم گرمایش از کف (به همراه شیر سه راهه ترموموستاتیک)

مشخصات فنی پکیج های شوفاژ دیواری کاپریس

شرح آیتم	واحد	24FC2	28FC2
حداکثر توان ورودی	kW	۲۴	۲۸
حداکثر توان خروجی اسمی	kW	۲۱/۶	۲۵/۷
تعداد مبدل دستگاه	—	۲	
سیستم خروج گازهای احتراق بسته	—		فن دار با محفظه احتراق بسته
محدوده درجه حرارت مدار گرمایش	°C	۳۰ - ۸۰	
محدوده درجه حرارت آب مصرفی	°C	< ۶۰	
فشار آب مدار گرمایش	bar	۰/۲ - ۲/۵	
حجم منبع انبساط	lit	۶	
حداکثر ارتفاع پمپ سیر کولا سیون	m	۶	
دی اب مصرفی در $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$	lit/min	۱۳	۱۴
محدوده فشار آب مصرفی	bar	۰/۳ - ۶	
وزن خالص	kg	۳۶	۳۷
سایز لوله آب مصرفی	inch	۱/۲	
سایز لوله رفت و برگشت گرمایش	inch	۳/۴	
سایز لوله گاز	inch	۳/۴	
قطر و نوع دودکش	mm	۱۰۰ - ۶۰ / کواکسیال	
حداکثر توان برق مصرفی	Watt	۱۲۰	
برق ورودی	—	۵۰ Hz / AC / ۲۲۰ Volt	
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)	mm	۷۲۰ × ۴۰۰ × ۳۰۰	

توان گرمایشی دستگاه

انتخاب ظرفیت دستگاه با توجه به موقعیت ساختمان، شرایط آب و هوایی منطقه و مصالح ساختمانی استفاده شده، متفاوت می‌باشد. مدل‌های ۲۴ کیلووات برای واحدهای حداکثر تا ۱۵۰ متر مربع و مدل‌های ۲۸ کیلووات برای واحدهای حداکثر تا ۲۰۰ متر مربع پیشنهاد می‌گردد. (متراژهای پیشنهادی برای مناطق با آب و هوای معتدل می‌باشد)

شرایط ایمنی نصب دستگاه

- غیرمجاز دستگاه نصب شود، موجب سلب کامل مسئولیت فروشنده گردیده و دستگاه مشمول ضمانت نخواهد بود.
- استفاده از دودکش‌های ثابت و مناسب الزامی می‌باشد.
- استفاده از شیرگاز مستقل برای این دستگاه الزامی است.
- نصب دستگاه در اتاق خواب، حمام، توالت، و فضاهای مرتبط با آنها اکیداً منوع می‌باشد.
- دستگاه در معرض برخورد احتمالی با اشیاء و عبور و مرور نصب نگردد.
- در نصب دستگاه، از رول پلاک‌های مخصوص دیوارهای آجری - بتنی که تحمل بار حداقل ۵۰ کیلوگرم را دارد (اندازه M6) استفاده نماید.
- سوخت این دستگاه، گاز طبیعی (شهری) می‌باشد. در صورت الزام به استفاده از گاز مایع، تبدیل سیستم سوخت ضروری می‌باشد. تبدیل سیستم سوخت باید توسط سرویس کاران مجاز انجام گردد.
- اطمینان حاصل شود که لوله‌کشی و محل نصب شوفاژ با ضوابط ایمنی و استانداردهای ملی مطابقت داشته و موردن تأیید مراجع ذیصلاح باشد.
- باتوجه به احتمال وجود خاک و ذرات دیگر در شبکه لوله‌کشی آب، می‌بایستی قبل از نصب دستگاه، درون لوله‌های مدار گرمایش و مدار آب گرم مصرفی شستشو گردیده و عاری از ناخالصی شود.
- در نصب پکیج شوفاژ دیواری، رعایت موارد ذیل الزامی می‌باشد:
- مواد قابل اشتعال در مجاورت محل نصب وجود نداشته باشد.
 - دستگاه در بالای وسایل گرمایه، مانند اجاق گاز نصب نشود. حداقل فاصله افقی از وسایل گرمایه، ۴۵ سانتی‌متر توصیه می‌شود.
 - حداقل فاصله افقی از کابینت‌های مجاور ۱۰ سانتی‌متر و حداقل فاصله از دیوار مقابله یک متر باشد.
 - دیوار محل نصب از مصالح ساختمانی مستحکم و مناسب ساخته شده باشد.
 - ضوابط ایمنی و استانداردهای ملی لوازم گازسوز در هنگام نصب رعایت گردد.
 - لوله‌کشی‌های آب و گاز مطابق آنچه که در این راهنمای آمده است، انجام شده باشد.
 - برای استفاده بهینه از آب گرم مصرفی، سعی شود فاصله محل نصب تاحد ممکن به بیشترین محل مصرف آب گرم مصرفی نزدیک باشد.
 - در مواردی که از دودکش وجوداره استفاده نمی‌شود، حداقل فضای مورد نیاز محل نصب ۲۰ متر مکعب با امکان دریچه‌های مخصوص ورود هوا برای احتراق می‌باشد. این دریچه‌ها هرگز نباید بسته و یا ابعاد آن کوچک گردد.
 - نصب دستگاه الزاماً توسط سرویس کاران مجاز انجام شود. در صورتی که به هر علتی توسط اشخاص

توجه:

نصب این دستگاه در سراسر ایران به صورت رایگان و توسط نصاب مجاز انجام می‌شود